



1. LunaLeg auflegen



2. Gurt durch die Öse ziehen



3. Klettverschluss am Gurt schließen

Smartphone befestigen

Die Klemme lässt sich auf eine Seite (nach rechts) ausziehen. Klemme gerade zur Seite ausziehen bis maximal 8,5cm.

Klemmbacken nicht mit Gewalt auseinander biegen.

TIPP: Erst LunaLeg auf dem Bein befestigen, dann Smartphone einklemmen.



1. Smartphone an der ausziehbaren Seite in die Klemme einlegen und Klemme mit dem Phone ausziehen



2. Smartphone auch auf der anderen Seite in die Klemme geben. Fertig!